

Instructivo – Configuración de conexiones. V 1.0



Instructivo – Configuración de Conexiones en Telefonos

_AXUM VM – Sistemas inteligentes. Tel. (011) 4635 6056 / 3337 – info@axum.com.ar



Configuración de Equipos Nokia.

Primero se debe haber recibido el mensaje de configuración de la compañía prestadora. Y haberlo instalado siguiendo las instrucciones del mensaje. También se debe tener en cuenta que el servicio de paquete de datos tiene que estar habilitado desde la compañía prestadora de servicio.

Configuración primaria para compañía Personal:

Menú Principal - Configuraciones - Conectividad - Paquete de datos - Config. paq. datos. - Editar pto.acceso.act

Alias de punto acceso: Axum P

Pto. acces. paq. datos : gprs.personal.com

Configuración Secundaria (APN):

Menú Principal - Configuraciones - Configuración - Ajustes config. pers. - (Agregar nuevo/Opciones-Agregar nuevo) - Punto de acceso.

Nombre de cuenta: Axum P (se debe tener en cuenta el nombre del punto de acceso de la conf. primaria)

Luego ingresar a: config. Puntos de acceso - Config. De portador

Completar:

Pto. acces. paq. datos : gprs.personal.com

Tipo de red: IPv4

Autenticación: Normal

Nombre de usuario: gprs

Contraseña: gprs

Atras - Atras – Atrás – Hasta la pantalla de cuentas personales, donde encontraremos la creada recientemente, Sobre la misma presionar opciones, Seleccionar activar.

Atrás – en el menú Ajustes de configuración revisar que en "punto acceso prefer." Se encuentre Axum P y en el caso ir a "act pred en tod aplic". Nos preguntara : ¿Activar configuraciones predeterminadas para todas las aplicaciones? Presionamos "si"

Por último, revisar si en "ajustes config pred" se encuentra seleccionado "telecom Personal"

Apagar el equipo, encenderlo nuevamente y el equipo responderá a conexiones. En caso de que no responda comunicarse con soporte de la compañía prestadora de servicio y consultar por el estado del servicio de la línea en uso o el servicio general de envio de paquetes de datos.

AXUM VM – Sistemas inteligentes. Tel. (011) 4635 6056 / 3337 – info@axum.com.ar



Configuración primaria para compañía Claro 1:

Menú Principal - Configuraciones - Conectividad - Paquete de datos - Config. paq. datos. - Editar pto.acceso.act

Alias de punto acceso: Axum C1

Pto. acces. paq. datos : internet.gprs.ctimovil.com.ar

Configuración Secundaria (APN):

Menú Principal - Configuraciones - Configuración - Ajustes config. pers. - (Agregar nuevo/Opciones-Agregar nuevo) - Punto de acceso.

Nombre de cuenta: Axum C1 (se debe tener en cuenta el nombre del punto de acceso de la conf. primaria)

Luego ingresar a: config. Puntos de acceso - Config. De portador

Completar:

Pto. acces. paq. datos : internet.gprs.ctimovil.com.ar

Tipo de red: IPv4

Autenticación: Normal

Nombre de usuario: ctigprs

Contraseña: ctigprs999

Atras - Atras – Atrás – Hasta la pantalla de cuentas personales, donde encontraremos la creada recientemente, Sobre la misma presionar opciones, Seleccionar activar.

Atrás – en el menú Ajustes de configuración revisar que en "punto acceso prefer." Se encuentre Axum C1 y en el caso ir a "act pred en tod aplic". Nos preguntara : ¿Activar configuraciones predeterminadas para todas las aplicaciones? Presionamos "si"

Por último, revisar si en "ajustes config pred" se encuentra seleccionado algún ítem relacionado a Claro

Apagar el equipo, encenderlo nuevamente y el equipo responderá a conexiones. En caso de que no responda comunicarse con soporte de la compañía prestadora de servicio y consultar por el estado del servicio de la línea en uso o el servicio general de envio de paquetes de datos.



Configuración primaria para compañía Claro 2:

Menú Principal - Configuraciones - Conectividad - Paquete de datos - Config. paq. datos. - Editar pto.acceso.act

Alias de punto acceso: Axum C2

Pto. acces. paq. datos : wap.gprs.ctimovil.com.ar

Configuración Secundaria (APN):

Menú Principal - Configuraciones - Configuración - Ajustes config. pers. - (Agregar nuevo/Opciones-Agregar nuevo) - Punto de acceso.

Nombre de cuenta: Axum C2 (se debe tener en cuenta el nombre del punto de acceso de la conf. primaria)

Luego ingresar a: config. Puntos de acceso - Config. De portador

Completar:

Pto. acces. paq. datos : wap.gprs.ctimovil.com.ar

Tipo de red: IPv4

Autenticación: Normal

Nombre de usuario: ctigprs

Contraseña: ctigprs999

Atras - Atras – Atrás – Hasta la pantalla de cuentas personales, donde encontraremos la creada recientemente, Sobre la misma presionar opciones, Seleccionar activar.

Atrás – en el menú Ajustes de configuración revisar que en "punto acceso prefer." Se encuentre Axum C2 y en el caso ir a "act pred en tod aplic". Nos preguntara : ¿Activar configuraciones predeterminadas para todas las aplicaciones? Presionamos "si"

Por último, revisar si en "ajustes config pred" se encuentra seleccionado algún ítem relacionado a Claro

Apagar el equipo, encenderlo nuevamente y el equipo responderá a conexiones. En caso de que no responda comunicarse con soporte de la compañía prestadora de servicio y consultar por el estado del servicio de la línea en uso o el servicio general de envío de paquetes de datos.



Configuración primaria para compañía Movistar 1:

Menú Principal - Configuraciones - Conectividad - Paquete de datos - Config. paq. datos. - Editar pto.acceso.act

Alias de punto acceso: Axum M1

Pto. acces. paq. datos : internet.gprs.unifon.com.ar

Configuración Secundaria (APN):

Menú Principal - Configuraciones - Configuración - Ajustes config. pers. - (Agregar nuevo/Opciones-Agregar nuevo) - Punto de acceso.

Nombre de cuenta: Axum M1 (se debe tener en cuenta el nombre del punto de acceso de la conf. primaria)

Luego ingresar a: config. Puntos de acceso - Config. De portador

Completar:

Pto. acces. paq. datos : internet.gprs.unifon.com.ar

Tipo de red: IPv4

Autenticación: Normal

Nombre de usuario: wap

Contraseña: wap

Atras - Atras – Atrás – Hasta la pantalla de cuentas personales, donde encontraremos la creada recientemente, Sobre la misma presionar opciones, Seleccionar activar.

Atrás – en el menú Ajustes de configuración revisar que en "punto acceso prefer." Se encuentre Axum M1 y en el caso ir a "act pred en tod aplic". Nos preguntara : ¿Activar configuraciones predeterminadas para todas las aplicaciones? Presionamos "si"

Por último, revisar si en "ajustes config pred" se encuentra seleccionado algún ítem relacionado a Movistar

Apagar el equipo, encenderlo nuevamente y el equipo responderá a conexiones. En caso de que no responda comunicarse con soporte de la compañía prestadora de servicio y consultar por el estado del servicio de la línea en uso o el servicio general de envio de paquetes de datos.



Configuración primaria para compañía Movistar 2:

Menú Principal - Configuraciones - Conectividad - Paquete de datos - Config. paq. datos. - Editar pto.acceso.act

Alias de punto acceso: Axum M2

Pto. acces. paq. datos : wap.gprs.unifon.com.ar

Configuración Secundaria (APN):

Menú Principal - Configuraciones - Configuración - Ajustes config. pers. - (Agregar nuevo/Opciones-Agregar nuevo) - Punto de acceso.

Nombre de cuenta: Axum M2 (se debe tener en cuenta el nombre del punto de acceso de la conf. primaria)

Luego ingresar a: config. Puntos de acceso - Config. De portador

Completar:

Pto. acces. paq. datos : wap.gprs.unifon.com.ar

Tipo de red: IPv4

Autenticación: Normal

Nombre de usuario: wap

Contraseña: wap

Atras - Atras – Atrás – Hasta la pantalla de cuentas personales, donde encontraremos la creada recientemente, Sobre la misma presionar opciones, Seleccionar activar.

Atrás – en el menú Ajustes de configuración revisar que en "punto acceso prefer." Se encuentre Axum M2 y en el caso ir a "act pred en tod aplic". Nos preguntara : ¿Activar configuraciones predeterminadas para todas las aplicaciones? Presionamos "si"

Por último, revisar si en "ajustes config pred" se encuentra seleccionado algún ítem relacionado a Movistar

Apagar el equipo, encenderlo nuevamente y el equipo responderá a conexiones. En caso de que no responda comunicarse con soporte de la compañía prestadora de servicio y consultar por el estado del servicio de la línea en uso o el servicio general de envío de paquetes de datos.



2012

D. Contactos

Para cualquier duda, consulta o inconveniente esta a su disposición el equipo de ayuda y soporte técnico de Axum, que lo atenderá de forma personalizada en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs y los sábados de 8:00 a 16:00 hs., por MSN o telefónicamente.

Teléfonos: (011) 4635 6056 / 3337

Msn:

Mauricio@axum.com.ar

lgnacio@axum.com.ar

Nicolas@axum.com.ar

Leandro@axum.com.ar

Mails:

Info@axum.com.ar

Mauricio@axum.com.ar

lgnacio@axum.com.ar

Leandro@axum.com.ar

Usuario Skype:

axumvm